

NIVEAU DEKKENDE MUURPRIMER



Omschrijving:

Grondlaag voor zuigende en poederende ondergronden zoals bijvoorbeeld: beton, verflagen, pleisterwerk, baksteen, etc. Voor binnen en buiten.

Belangrijkste eigenschappen:

- ✓ Uitstekende hechting
- ✓ Goed dekkend
- ✓ Dringt goed in de ondergrond
- ✓ Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
- ✓ Heft kleurverschillen op
- ✓ Zorgt voor optimale hechting van de afwerklaag

Toepassingen:

Universeel te gebruiken op ondergronden als gipsplaten, beton, pleisterwerk, gladde verflagen, gekleurde en gecementeerde oppervlakken, die afgewerkt worden met muurverf.

Levering:

Kleur: Wit
Verpakking: 1L, 2,5 L, 5L, 10L

Verwerkingsgegevens:

Goed roeren voor gebruik. In 1 laag aanbrengen met blokkwast of vachtroller. Niet verdunnen.

Theoretisch rendement:

Ca. 10m²/liter per laag afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd bij (23°C en rel. vochtigheid 65%):

Droog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar met muurverf na ca. 4 uur.

SYSTEMEN

Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten. Loszittende delen verwijderen en repareren. Bij buitengebruik eerst eventueel mos- en algaanslag verwijderen. In geval van sterk poederende ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel. Bij buitentoepassing eerst alle mos- en algaanslag grondig verwijderen.

Nieuw pleisterwerk: Voorbehandelen met Primer voor muurverf.

Bestaand pleisterwerk: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen en dan voorbehandelen met Primer voor muurverf.

Poederende ondergronden: Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Eerst voorbehandelen met fixeermiddel, daarna met Primer voor muurverf.

Niet watervast verflagen: Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met fixeermiddel en daarna met Primer voor muurverf.

Beton: Eventuele 'slikheid' grondig verwijderen met een borstel. Daarna voorbehandelen met Primer voor muurverf.

MDF, spaanplaat e.d.: Stofvrij maken en isoleren met een isoleermiddel, daarna Primer voor muurverf toepassen.

Draagkrachtige verflagen: Reinigen, vervolgens glanzende verflagen eerst mat schuren en ontstoffen. Daarna behandelen met Primer voor muurverf.

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:

Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Daarom emmers met verschillend chargennummer eerst onderling vermengen. Om aanzetten te vermijden, altijd "nat-in-nat" werken. Deze stof en de verpakking naar inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.